



ООО "ГАЛЛОП" Новосибирский арматурный завод
 Россия, 630015 г. Новосибирск,
 ул. Красная 74Д, тел. факс: (383)355-16-00
 www.gallop.ru

КРАН ШАРОВОЙ DN-20 КРЕПЫШ 320 ВХВ


ПАСПОРТ, ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Кран шаровой муфтовый полнопроходной латуновый предназначен для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Показатель	
Давление условное PN, МПа (кгс/см ²)	1.6 (16)	
Температура рабочей среды, t°С	От+1 до+150	
Рабочая среда	Водопар, самосмазывающаяся жидкость	
Класс герметичности по ГОСТ 9544	A	
Масса, кг	0.260	
Материал основных деталей	Корпус	ЛЦ40СД
	Гайка	ГОСТ 17711
	Золотник	
	Шток	
	Рукоятка	АКГ ГОСТ1593
Уплотнение	Фторопласт-4 ГОСТ 10007	



Основные размеры				
D	K, мм	H, мм	H1, мм	B, мм
3/4"	31	54	85	59

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- 3.1. Предприятие-изготовитель поставляет кран в собранном виде в положении "закрыто".
- 3.2. При отгрузке кранов потребителю, каждое тарное место комплектуется паспортом обьединенным с инструкцией по эксплуатации.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Во внутренней полости корпуса между фторопластовыми уплотнениями установлен шаровой золотник и зажат гайкой, для обеспечения герметичности крана.
- 4.2. Положение золотника изменяется вращением рукоятки в диапазоне 90°.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Для обеспечения безопасности запрещается применять рычаги удлиняющие рукоятку крана.
- 5.2. При демонтаже крана с трубопровода необходимо держать ключом свинчиваемый муфтовый концы.
- 5.3. Для исключения нагрева уплотнительных деталей, сварочные работы на трубопроводе производить с обеспечением мер, исключающих нагрев крана.
- 5.4. Кран следует монтировать полностью в открытом положении, для исключения попадания во внутреннюю полость крана загрязнений.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)

- 6.1. Завод-изготовитель гарантирует соответствие крана требованиям ТУ-3712-001-26329312-2007, при условии соблюдения потребителем требований технических условий при хранении, монтаже и эксплуатации крана.
- 6.2. Гарантийный срок эксплуатации крана - 12 месяцев, устанавливается со дня продажи через розничную торговую сеть, при отсутствии отметки торговой организации - с даты изготовления.
- 6.3. Срок службы крана - 10 лет

7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Транспортирование кранов производится любым видом транспорта в соответствии с правилами действующими на транспорте данного вида.
- 7.2. Хранение кранов осуществляется в закрытых помещениях.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМЕ

- 8.1. Сертификат RU C-RU.AJ30.B.00285

ОТМЕТКА ОТК

Месяц

Год